



ANSTEUERUNG Heidelberg Wallbox Energy Control

Nachfolgend finden Sie die Anleitung zur Überschuss-Ansteuerung der Heidelberg Wallbox Energy Control mittels SMARTFOX Pro Energiemanagementsystem.

Benötigte Artikel:



Optionale Artikel:

» SMARTFOX Schütz (ArtNr. 0767523866222) Für Ladestation 1ph/3ph-Umschaltung

1.0	0000
	O SWARTFOR
1	0000

WARNUNG! Vorsicherung und Leitungsdimensionierung der Ladestation nach örtlichen Vorschriften & Normen. Folgende Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages! Originalanleitung des Herstellers beachten.



Inhaltsverzeichnis

Benötigte Artikel	1
Option 1 - Anschluss 1 Ladestation ohne Phasenumschaltung	
Setup Ladestation (Auszug Heidelberg Anleitung)	
Registrierung im Webportal my.smartfox.at	7
Software / Softwareupdate	
Lizenz hinzufügen	
Parametrierung am SMARTFOX Pro Energiemanager	
Live-View - Benutzeroberfläche	
Schaltmodi (Überschussladung, Zwangsladung, etc.)	
Beispiele: Parametrierung Wochenzeitschaltuhr	
Beispiel 1: Wochentags abfahrbereit	
Beispiel 2: Außerhalb der Öffnungezeiten	

Option 2 - Anschluss 1 Ladestation inkl. automatischer 1ph/3ph-Umschaltung	
Funktion automatische 1ph/3ph-Umschaltung Parametrierung automatische Phasenumschaltung	
Option 3 - Anschluss mehrere Ladestationen (max. 5)	
Funktion Ansteuerung mehrerer Ladestationen	
Besondere Parameter	
Beispiel 1: Ansteuerung parallel	
Beispiel 2: Unterschiedliche Prioritäten	



Option 1: Anschluss 1 Ladestation ohne Phasenumschaltung

SETUP LADESTATION

Folgende Punkte zeigen die wichtigsten Einstellungen der Ladestation, um eine Verbindung mit dem SMART-FOX Pro Energiemanager herstellen zu können. Die vollständige Anleitung der Ladestation finden Sie auf der Herstellerseite <u>https://wallbox.heidelberg.com/</u>

1. S1, Konfiguration maximaler Ladestrom



Mithilfe des Drehschalters S1 erfolgt die Einstellung des maximalen Ladestroms von 6 bis 16 A.

0	6 A (Voreinstellung, Auslieferzustand)
1	8 A
2	10 A
3	12 A
4	14 A
5 9	16 A

Abb. 2 Drehschalter S1

2. Übersicht der Dreh- und Mikroschalter



Abb. 3 Alle Dreh- und Mikroschalter in OFF-Stellung

S2	Konfiguration Bus-ID 16
S3	Einstellung minimaler Ladestrom
S4	Konfiguration der Bus-ID 1 bis 15
S5	Einstellung Leader- oder Follower, Frontbeleuchtung
S6	Busabschlusswiderstand Ein/Aus

3. S3, Konfiguration minimaler Ladestrom

Hinweis! In Kombination mit dem SMART-FOX Pro ist die Einstellung "0" (6A) zu wählen. Mithilfe des Drehschalters S3 (Abb. 3) erfolgt die Einstellung des minimalen Ladestroms von 6 bis 16 A.

0	6 A (Voreinstellung, Auslieferzustand)
1	8 A
2	10 A
3	12 A
4	14 A
5 9	16 A

Sollte für die entsprechende Wallbox weniger als dieser eingestellte Strom zur Verfügung stehen, wird nicht geladen.

4. S5, Konfiguration als Follower-Wallbox & Einstellungen Frontbeleuchtung

Mithilfe des Mikroschalters S5/1 (Abb. 3) erfolgt die Einstellung der Frontbeleuchtung.

Das Leuchtverhalten wirkt sich nur auf Statusmeldungen aus.

Fehlermeldungen leuchten immer dauerhaft.

Diese Einstellung wirkt sich nur aus, wenn ein Fahrzeug angeschlossen ist.

S5/1	
ON	Frontbeleuchtung leuchtet dauerhaft
OFF	Frontbeleuchtung erlischt nach 5 Min.

Tab. 1

Mithilfe des Mikroschalters S5/4 (Abb. 3) erfolgt die Einstellung als Follower-Wallbox.

S5/4	
ON	Leader
OFF	Follower

Tab. 2

Bei allen Follower-Wallboxen werden die Schalter S5/2 und S5/3 nicht benötigt. Diese Schalter müssen auf OFF stehen.

Hinweis! Alle Ladestationen sind als "Follower" zu parametrieren.

5. S4, Konfiguration Bus-ID der Follower-Wallboxen 1 bis 5

Mit den Mikroschaltern von S4 (Abb. 3) wird die Bus-ID der Follower-Wallboxen 1 bis 15 vergeben. Es ist zu beachten:

- es dürfen keine doppelten Bus-IDs vergeben werden,
- die Bus-ID "0" darf nicht verwendet werden.

Bus-ID	S4/1	S4/2	S4/3	S4/4
1	OFF	OFF	OFF	ON
2	OFF	OFF	ON	OFF
3	OFF	OFF	ON	ON
4	OFF	ON	OFF	OFF
5	OFF	ON	OFF	ON



6. S6, Konfiguration Busabschluss

Für die Verkabelung des Bussystems muss eine geschirmte Busleitung (z. B. CAT6a) verwendet werden. Die Gesamtlänge des Feldbusses darf 500 m nicht überschreiten. Es muss sichergestellt werden, dass die Abschirmungen der Busleitungen an den vorgesehenen Schirmauflagen sicher aufgelegt sind.

Der erste sowie der letzte Teilnehmer am RS485-Bus müssen mit einem Abschlusswiderstand beschaltet werden.

Bei der letzten Follower-Wallbox geschieht dies durch Zuschalten eines eingebauten Abschlusswiderstands über den Mikroschalter S6/2 (Abb. 3).

Die Schalter S6/1, S6/3 und S6/4 werden nicht genutzt. Diese Schalter müssen auf OFF stehen.

Hinweis!

Der 120 Ω Abschlusswiderstand ist am SMARTFOX Pro über den Jumper 1 im Auslieferzustand bereits gesetzt.

S6/2	
OFF	Busabschluss inaktiv
ON	Busabschluss aktiv

Hinweis! Nach Einstellung der DIP-Switches ist ein Neustart der Ladestation erforderlich.

Im Störungsfall, z. B. Kommunikationsfehler zwischen der externen Steuerung und der entsprechenden Follower-Wallbox, blinkt die Frontbeleuchtung.

Sechsmaliges Blinken weiß, Pause, dreimaliges Blinken blau (90 % an, 10 % aus), Pause

Diese Blinksequenz bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen externer Steuerung und der entsprechenden Follower-Wallbox besteht.

• Überprüfen Sie die korrekte Ausführung der Businstallation. Nach behobener Störung und einem Selbsttest leuchtet die Frontbeleuchtung weiß. Das Fahrzeug kann den Ladevorgang anfordern.

Wenn die Störung weiterhin besteht, setzen Sie sich bitte mit der Heidelberg Hotline in Verbindung.



Abb. 9 Störungsanzeige

8. Busprotokoll

Zur Kommunikation zwischen der externen Steuerung und den Wallboxen wird das Protokoll "ModBus-RTU" verwendet. Jede einzelne Wallbox ist erst nach 10 Sekunden nach "Power On" bereit ein ModBus-Kommando entgegen zu nehmen. Ist die entsprechende Wallbox im Standby-Modus, kann sie nicht über den ModBus angesprochen werden.

REGISTRIERUNG im Webportal "My SMARTFOX"

1. Im Webportal my.smartfox.at anmelden bzw. registrieren

Image: Contract in mysmantlocat

SMARTFOX

</tab

2. Neues Gerät hinzufügen.

A Sie haben noch keine smartfox-Geräte hinzugefügt!								
Meine Geräte	螖 Gerät hinzufügen	2						
Mein Profil		Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP	

- 3. Gewünschte Bezeichnung eintragen.
- 4. 12-stellige MAC-Adresse des SMARTFOX Pro EMS eintragen. Die MAC Adresse kann am Typenschild (Gerät, Verpackung), im Display Hauptmenü des Geräts abgelesen oder vom lokalen Webserver (<u>http://dafi-smartfox</u>) kopiert werden.

Die MAC Adresse ist ohne Trennzeichen in Großbuchstaben einzutragen Bsp.: D88039AD5198

- 5. Geräte Gruppe "smartfox" wählen.
- 6. Setzen Sie die Häkchen nach Bedarf der Funktionen (kann später jederzeit angepasst werden).

 SMARTFOX PRO

 DAfi GmbH | A-5531 Eben | www.smartfox.at

 EAN: 0791732486575

 Ser.Nr.:

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

 Smartfox - Energiemanager

 MAC LAN D8-80-39-AD-51-98

7. Auf "Speichern" klicken.

S MY.SMARTFOX	FOX ECOCALC KONTAKT SHOP	P DOWNLOADS	SUPPORT MY SMARTFOX	
Über	sicht Liveview Energie Leistung Spannu	ng Strom Ausgänge	Meter Einstellungen Logout	
Meine Geräte	Bezeichnung		3	
Mein Profil	MAC-Adresse		4	
	Geräte Gruppe	smartfox	× 5	
	Energie Übersicht Email aktiviert			
	Smartfox Wechselrichter Daten aktiviert			
	Fronius Push Service Aktiviert			
	Eigenverbrauch Aktiviert			
	Gesamtverbrauch Aktiviert			
	7 Speichern	_		
				Fernwartı

8. Das Gerät erscheint in der Übersicht unter "Einstellungen" > "Meine Geräte"

https://my.smartfox.at/settings/d 🗙	+								-		
← → C ☆ 🔒 my.smartfo	x.at/settings/device	es/							4 🗟	* (Ð
MY.SMARTFOX	SMARTFOX	ECOCALC	KONTAKT S	бнор Dow	/NLOADS S	UPPORT MY	SMARTFOX				
	Übersicht	Liveview Energi	e Leistung Spa	nnung Strom	Ausgänge Met	ter Einstellunger	Logout				
Meine Geräte	•	Gerät hinzufügen									
Mein Profil			Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP			
	9	()- 🐱 🥖 🕚	X SMARTFOX Pr	o Smartfox	801F5Z78841B	EM2 00.01.03.10	192.168.1.72	72.68.42.811	00	2	۵

9. Ist das Steckersymbol grün und verbunden, kann über das Webportal auf den SMARTFOX zugegriffen und die Parametrierung gestartet werden.



1. Zur Einbindung der Ladestation ist der Mindestsoftwarestand EM2 00.01.03.10 erforderlich.

Sollte eine ältere Version installiert sein, führen Sie ein Softwareupdate aus. Das Update kann im Menüpunkt "Software Aktualisierung" durchgeführt werden. Folgen Sie dazu den Anweisungen im Menü.

	Übersicht Liveview Energie Leistung Spannung Strom Ausgänge Meter Einstellungen Logout
Melne Geräte	- Gerät hinzufügen
Mein Profil	Bezeichnung Device Type MAC-Adresse Version Internal IP External IP Software-AktualisierungVersion auswählen
	SOFTWARE-AKTUALISIERUNG
	Aktuelle Version: EM2 00.01.03.00 Ausgewählte Version:Version auswählen
	Hier klicken um die Firmware auf den Smartfox zu downloaden.
	SENDEN

2. Ist am SMARTFOX Pro bereits die Version EM2 00.00.02.01 installiert und das Gerät mit dem Internet verbunden, kann das Update auch durch Halten einer Tastenkombination, direkt am Gerät durchgeführt werden.

Halten Sie dazu die äußeren beiden Tasten (Pfeil hoch + Pfeil rechts) gleichzeitig für ca. 10s.



3. Weitere Möglichkeiten und Details zum Softwareupdate finden Sie in der SMARTFOX Pro Bedienungsanleitung oder unter <u>www.smartfox.at/downloads</u>

i

- 1. Unter "Einstellungen" > "Meine Geräte" Lizenzmenü öffnen.
- 2. Ist das Gerät online (grünes Steckersymbol), erscheint das Lizenz Icon. Durch klicken auf das Lizenz Icon öffnen Sie die Lizenz-Übersicht



3. Geben Sie Ihren Lizenzcode in das jeweilige Feld ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf "Speichern".

	OX ECOCALC KONTAKT	SHOP	DOWN	LOADS	SUPPORT	MY SMARTFO	хс
Übersicht	Liveview Energie Leistung	Spannung	Strom	Ausgänge	Meter	Einstellungen	Logout
Ubersicht Meine Geräte Mein Profil	Liveview Energie Leistung Uzenzen Car Charger Lizenz 2. Wechselrichter Lizen Dyn.Leistungreduzieru Batteriespeicher Lizen Wärmepumpe Lizenz Zurück	Spannung 12 ng Lizenz 2	Strom	Ausgänge	Meter	3 Speichern Speichern Speichern Speichern Speichern	Logout Kaufen Kaufen Kaufen Kaufen

Es können bis zu 5 Ladestationen hinzugefügt werden. Nach Aktivierung einer Ladestation erscheint das nächste Eingabefeld.

Lizenzen	
(
1. Car Charger Lizenz	1234 - 1234 - 1234 - 1234 🗙 🎢 aktiv
2. Car Charger Lizenz	Speichern Kaufen
3. Car Charger Lizenz	Speichern Kaufen
4. Car Charger Lizenz	Speichern Kaufen
5. Car Charger Lizenz	Speichern Kaufen

Die folgenden Schritte zeigen die Parametrierung über das Webportal <u>my.smartfox.at</u>, alle Einstellungen können auch direkt am Gerät oder über die IP-Adresse (lokal) bzw. den WIFI-Access-Point des SMARTFOX ausgeführt werden.

1. Durch Klicken auf das Zahnradsymbol die "Geräteparametrierung" öffnen.

STATES MY.SMARTFOX	SMARTFOX	ECOCALC	KONTAKT	SHOP DO	WNLOADS	SUPPORT	MY SMARTFOX		
	Übersicht	Liveview Energi	e Leistung Sp	pannung Strom	Ausgänge Mo	eter Einstellur	<mark>ngen</mark> Logout		
Meine Geräte	-	Gerät hinzufügen							
Mein Profil			Bezeichnun	ng Device Type	MAC-Adresse	e Version	Internal IP	External IP	
	•	-	X SMARTFOX	Pro Smartfox	801F5Z788418	3 EM2 00.01.0	3.10 192.168.1.72	72.68.42.811	0 0 2 2 6

- 2. Unter "Einstellungen" Menü "Ladestation" wählen.
- 3. Ladestation hinzufügen

	Übersicht	Liveview Energie Leist	ung Spannung S	Strom Ausgänge	Meter Einstellur	ngen Logout	
Me SMART Me Binstellungen	FOX v	Ladestat	ion			×	IP 1 🔿 🖲 🖄 📩 🚯
Allgemein Analogausgang Relais Eingänge		+	3 Lizerz e	+ erforderlich.	+ Lizenz erforderlich		
2 - Ladestation Batterie Warmepumpe			+ Lizenz erforderlich	+ Lizenz erforde	rrlich		
Wechselrichter Verbrauchsregler Server Energiezähler			Lizen	z kaufen			
Administration		Regelung				>	

4. Im Drop-Down Menü "Heidelberg" auswählen.

Relais			
Eingänge			
R5485/CAN			
— Ladestation	Lades	station 1	
Batterie	Luce	X	
Wärmepumpe	Ladestation Typ	KEINER V (Ì)	
Wechselrichter		KEINER SMARTFOX Pro Charger	
Verbrauchsregier	Reset	PHOENIX KEBA /ABB /EATON	
Externe Zahler		KEBA X/ABB/EATON ALFEN 1	?
Administration		ALFEN 2a ALFEN 2b	
D Netzwerk	Regelung	MENNEKES HEIDELBERG 4	
	Regelzeit [s]	6) 0

Weitere Parametrierung

- 5. Namen vergeben, mit dem die Ladestation in der Übersicht angezeigt werden soll. z.B. Garage, Carport, o.ä.
- 6. Modbus Adresse der Ladestation eintragen (wird an der Heidelberg als "Bus ID" bezeichnet.
- 7. Maximalen Ladestrom des Ladepunkts (Absicherung Ladestation) in Ampere eintragen.
 16A / 3~ = 11kW
- 8. Priorität des Ladepunktes vergeben (Priorität bei nur 1 Ladestation ohne Funktion).

Mehrere Ladestationen: 1 = höchste Priorität, 5 = niedrigste Priorität

Ladestationen mit **gleicher Priorität werden paral**lel angesteuert.

9. Regelung: Der "Control-Mode" gibt an, ob die Ladestation hoch oder runter regelt.

Standard = Es wird von der Mindestladeleistung zum Sollwert hochgeregelt (empfohlen).

Up-Down= Es wird von der maximalen Ladeleistung zum Sollwert heruntergeregelt.



- **10.** Die Ladestation scheint in der Übersicht auf.
- 11. Rechts unten sehen Sie den Verbindungsstatus der jeweiligen Ladestation:
 - \checkmark = Kommunikation erfolgreich \times = Kommunikationsfehler



		RS485/CAN	
💮 Einstellungen	~		
Allgemein		Elave	Heidelbarg Energy Control
Analogausgang		Slave	
Relais			
Eingänge			Speichern

12. Unter "Regelung" kann das Feinsetup der Ladestation ausgeführt werden.

SMARTFOX	Ladestation		
88 Home v	10 cc1 - Garage HEIDELBERG		
🛞 Einstellungen 🗸 🗸		+	+
Allgemein	m		
Analogausgang			
Relais			
Eingänge	+	+	
RS485/CAN			
Ladestation			
Batterie			
Wärmepumpe	Hilfe & Anleitungen		?
Wechselrichter			
Verbrauchsregler	12 Regelung		
Administration	Regelzeit [s]	3	3
Netzwerk	Leistungsbegrenzung Hausansch	luss AUS 🗸 🔰	15
	Einschaltverzögerung [min]	•	
	Ausschaltverzögerung [min]	•	
	Zielwert [W]	•	3
	Leistungs Offset [W]	•	
	Ladung Kommunikationsfehler	6	
	Analogausgang Aktiv	EIN ~ 2	
국 Admin Login - ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊		22	

13. Regelzeit: Die Zeit, in der die Regelung Werteänderungen durchführt. Die minimal mögliche Regelzeit für einen Ladepunkt beträgt 3s.Für jeden weiteren aktiven Ladepunkt ist die Regelzeit um 1s zu erhöhen. z.B. 5 Ladepunkte n=5;
 3s + n -1 = 3s +5 -1 = 7s

1 Ladepunkt = 3s 2 Ladepunkte = 4s 3 Ladepunkte = 5s 4 Ladepunkte = 6s 5 Ladepunkte = 7s

- 14. Leistungsbegrenzung Hausanschluss: Hier wird eingestellt, ob die Leistung des Hausanschlusses bei der Ladung des Fahrzeugs berücksichtigt werden soll. Wird eine Zwangsladung ausgeführt und im Haus weitere Verbraucher (z.B. E-Herd) zugeschalten und somit die Grenze der Hausanschlusssicherung erreicht, regelt SMARTFOX Pro die Ladestation dynamisch zurück.
- **15.** Netzbezug max. Leistung: Ist die Einstellung "Leistungsbegrenzung Hausanschluss" aktiviert, muss hier die maximale Leistung des Hausanschlusses eingegeben werden. Der Wert kann zischen 0 5000kW eingetragen werden.
- 16. Einschaltverzögerung: Die "Einschaltverzögerung" bewirkt, dass trotz genügend Überschusses eine gewisse Zeit abgewartet wird, bis die Ladestation eine Ladung frei gibt. Es kann eine Verzögerung von 0 255 Minuten eingestellt werden. Die Einstellung verhindert zu häufiges Ein- bzw. Ausschalten bei wechselhaften Überschussverhältnissen.
- 17. Ausschaltverzögerung: Bricht der Überschuss während des Ladevorgangs kurzfristig zusammen (z.B. bei Wolken), wird die gewählte Zeit der "Ausschaltverzögerung" abgewartet, bevor die Ladung beendet wird. Damit können kurze Zeiten des Bezugs während der Ladung überbrückt werden. Es kann eine Verzögerung von 0 255 Minuten eingestellt werden. Die Einstellung verhindert somit zu häufiges Ein- bzw. Ausschalten bei wechselhaften Überschussverhältnissen.
- **18.** Zielwert: Der "Zielwert" kann zwischen -30000W & +30000W eingestellt werden. Um keine Energie aus dem Netz zu beziehen sollte hier 0W oder ein negativer Wert eingestellt werden (z.B. -200W).
- 19. Leistungs Offset: Zusätzliche Leistung, die für die Einschaltschwelle herangezogen wird. Der Wert ist standardmäßig auf "Null" zu belassen und wird nur in Sonderfällen benötigt, wenn die Mindesteinschaltleistung des zu ladenden Fahrzeugs von der Norm abweicht. Der Wert kann zwischen -30000W & +30000W eingestellt werden.
- **20. Ladung Kommunikationsfehler**: Strom in Ampere eintragen, der bei einem Kommunikationsabbruch zum SMARTFOX von der Ladestation freigegeben werden soll.
- **21.** Aout aktiv: Gibt an, ob der Analogausgang angesteuert werden soll, während das Fahrzeug geladen wird oder nicht. Bsp. EIN: Der Analogausgang wird während der Fahrzeugladung angesteuert.
- 22. Auf "Speichern" klicken.



Wurden alle erforderlichen Einstellungen getätigt, ist die Ladestation nun betriebsbereit und wird in der Live-View angezeigt.

- Die parametrierte Ladestation wird in einer "Kachel" mit dem verge-1. benen Namen dargestellt.
- Die mini LED im linken, oberen Bereich der Kachel visualisieren die 2. Aktivität des Verbrauchers:

Ganze "Kachel"

ausgegraut:	Ladestation ist deaktiviert
LED grau: •	Ladestation temporär abgeschaltet
LED grün: 💿	Ladestation wird mit überschüssiger Energie betrieben
LED blau: 🔹	Ladestation aktiv. Der Verbrauch wird mit PV-Überschuss betrieben, reicht die überschüssige Energie nicht aus, wird zusätzlich Strom aus dem Netz bezogen.



- Icon / Symbol 3.
- Unter dem Icon kann die aktuelle Ladeleistung abgelesen werden. Sowie die bereits aufgenommene 4. Energie des aktuellen Ladevorgangs bzw. der letzten Ladung.
- 5. Die Status-Info zeigt die aktuelle Meldung der Ladestation in einer gekürzten Form an. Zur Anzeige der vollständigen Statusmeldung auf die Kachel klicken.

Folgende Kurz-Meldungen sind möglich:

- Kein Fahrzeug
- Schaltzeit
- Überschuss
- Energietarif .
- Kein Überschuss
- Car Charge Stop
- Manuell
- Keine Freigabe
- Umschaltung
- nicht verbunden
- Schalter Fin .
- Fehler



Status Meldungen

- Wartet auf genügend Überschuss
- Kein Fahrzeug
- Schaltzeit ist aktiv .
- Nicht bereit
- Manuell eingeschaltet
- . Bereit
- Eingeschaltet Energietarif .
- Es wird geladen .

- Lädt mit Überschuss
- Fehler
- Phasenumschaltung
- Nicht autorisiert / Temperaturfehler
- Vor Ort Schalter ein
- Car Charge Stop (EVU-Sperre) .
- Verbindungsfehler RS485
- Hausanschlussbegrenzung aktiv



7. Durch Klick auf die Kachel der Ladestation öffnet sich das Pop-Up Fenster zur Wahl des Lademodus

Produktion	
Ladestation 3	×
7 Modus	
Aus Zwangsladung Automatik Automatik-	
Status (j) Manuell eingeschaltet.	
🖽 Es wird geladen. 6	
Speichern	23 🗸
100%	6-6-

Modus AUS (Abgeschaltet)

Die Ladestation ist gesperrt und gibt keine Ladung frei.

Modus M (Zwangsladung)

Das Fahrzeug wird mit der höchstmöglichen Ladeleistung geladen (Strombezug aus dem Netz möglich).

Modus A (Überschuss)

Das Fahrzeug wird nur mit überschüssiger Energie aus der Photovoltaikanlage geladen.

Modus A+ (Überschuss-Plus)

Das Fahrzeug wird mit überschüssiger Energie aus der Photovoltaikanlage geladen, zusätzlich sind die parametrierten Schaltzeiten der Wochenzeitschaltuhr aktiv.

Beispiele: Parametrierung Wochenzeitschaltuhr

Im folgenden Abschnitt wird die Parametrierung der integrierten Wochenzeitschaltuhr an zwei Beispielen (1. Werktags abfahrbereit; 2. Außerhalb der Öffnungszeiten) erläutert.

An jedem Ausgang können bis zu 3 unterschiedliche Schaltzeiten hinterlegt werden. Somit lässt sich eine automatisierte Ladung in den Nachtstunden (Tarifoptimiert, Lastverteilung...) einstellen sowie eine gewünschte Sperrzeit hinterlegen.

Beispiel 1: Integration von Schaltzeiten "Werktags abfahrbereit":

Kann Werktags nicht per Überschuss geladen werden (Fahrzeug erst abends zu Hause oder schlechtes Wetter), muss das Fahrzeug natürlich trotzdem abfahrbereit bleiben. Um dies sicherzustellen, können im Modus A+ (Überschuss-Plus) Zwangsladungen der Wochenzeitschaltuhr getriggert werden.

Das nachfolgende Beispiel zeigt die Parametrierung einer Netznachladung, um eine gewisse Mindestladung während der Arbeitswoche sicherzustellen.

1. Geräteparametrierung (Zahnrad) öffnen

MY.SMARTFOX	SMARTFOX	ECOCALC	KONTAKT S	HOP DOW	NLOADS S	UPPORT	MY SMARTFOX		
	Übersicht	Liveview Energ	ie Leistung Spar	nnung Strom	Ausgänge Met	er Einstellur	<mark>gen</mark> Logout		
Meine Geräte	+	Gerät hinzufügen							
Mein Profil			Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP	8
	-	()- 🐱 🥖 🕐	X SMARTFOX Pro	Smartfox	801F5Z78841B	EM2 00.01.0	3.10 192.168.1.72	72.68.42.811	0 🛯 🖄 📩 🖒
									1

- 2. Unter "Einstellungen" Menü "Ladestation wählen
- 3. Entsprechende Ladestation wählen

SMARTFOX	Ladestation		
88 Home Y	CC1 - Carage		
🛞 Einstellungen 🗸		+	+
Allgemein			
Analogausgang			
Relais			
Eingänge	+	(+)	
RS485/CAN			
- Ladestation 2			

- 4. Eine der drei Schaltzeiten durch Klicken öffnen. z.B. Schaltzeit 1 durch Klicken auf das Plus-Symbol öffnen
- 5. Tage: Gewünschte Wochentage der Schaltzeit aktivieren
- 6. Startzeit der Zwangsfreigabe wählen z.B. 00:00
- 7. Endzeit der Freigabe festlegen z.B. 05:00

Die Nachladung ist somit für 5h aktiv. Werden mehrere Einschaltzeiten benötigt, können bis zu 3 Schaltzeiten hinterlegt werden.

Lad	estation 1	×	Schaltuhr 1
Ladestation Typ	HEIDELBERG ¥	<u>(</u>)	Tage 5 V V V V V Mo Di Mi Do Fr Sa So
Name	Garage	1	
Konfigurator	Starten Identify		Startzeit 00:01 0 Endzeit 00:01 0
Max. Ladestrom E-Auto [A]	16	(i)	Ladung 3ph V Ladestrom 16
Priorität	0	()	Modus - Schaltzeit
Regelung	Standard 🗸	(i) and	M A X () Manuel Automatik Gesperrt
Schaltzeit 1	(4 +	
Schaltzeit 2		+	Reset
Schaltzeit 3		+	
Reset	ОК		
Loietupachoa	ronzung Hausanschluss	10	

i

Zur Freigabe über Mitternacht werden **2 Schaltzeiten** benötigt. z.B.

Schaltzeit 1: Startzeit 22:00 - Endzeit 23:59 Schaltzeit 2: Startzeit 00:00 - Endzeit 05:00

- 8. Ist die automatische "1ph/3ph Umschaltung" aktiv, kann hier der gewünschte Lademodus gesetzt werden.
- 9. Ladestrom der Nachladung festlegen z.B. 16A
- "Modus" gibt an, ob die bereits vorher im Überschussbetrieb gelaufene Zeit abgezogen werden soll oder nicht (Automatik = Zeit wird abgezogen; Manuell = Zeit wird nicht abgezogen). Der Zähler der Restlaufzeit wird morgens um 06:00 (Restlaufzeit) auf 0 zurückgesetzt.
- 11. Mit "OK" Konfiguration bestätigen.









A+ Automatik

Beispiel 2: Integration von Schaltzeiten "außerhalb der Öffnungszeiten":

Werden Ladestationen im halböffentlichen Bereich installiert, kann die Anforderung bestehen, Ladepunkte nur während der Öffnungszeiten freizugeben.

Im Beispiel wird die Parametrierung des Schaltzeit Modus "gesperrt" gezeigt. (Öffnungszeiten Mo - Fr 08:00-18:00)

1. Schaltzeit 1 durch Klicken auf das Plus-Symbol öffnen.

Ladestation Typ	HEIDELBERG	▼ ①
Name	Garage	Ó
Konfigurator	Starten	Identify (i)
Max. Ladestrom E-Auto [A]	16	i
Priorität	0	()
Regelung	Standard	~ i

- 2. Wochentage wählen (Mo, Di, Mi, Do, Fr)
- **3.** Geschäft schließt um 18:00, somit als Startzeit setzen
- 4. Endzeit 23:59 wählen, wie bereits in Bsp. 1 erwähnt werden über Mitternacht zwei Schaltzeiten benötigt.
- 5. Modus Schaltzeit auf "Gesperrt" setzen
- 6. Mit "OK" bestätigen



	7 Schaltuhr 2 X
Tage 8	Mo Di Mi Do Fr Sa So
Startzeit 9	00:01 O Endzeit 10 08:01 O
Modus - Schalt	zeit
	Manuell Automatik Cesperrt
	Reset OK 12

- 7. Schaltuhr 2 wählen
- 8. Wochentage wählen (Mo, Di, Mi, Do, Fr)
- 9. Startzeit 00:00 wählen
- **10.** Endzeit 08:00 wählen, Geschäft öffnet.
- 11. Modus Schaltzeit auf "Gesperrt" setzen
- 12. Mit "OK" bestätigen



- 13. Schaltuhr 3 wählen (Sperre Wochenende)
- **14.** Wochentage wählen (Sa, So)
- 15. Startzeit 00:00 wählen
- 16. Endzeit 23:59 wählen, somit 24h gewählt.
- 17. Modus Schaltzeit auf "Gesperrt" setzen
- 18. Mit "OK" bestätigen

Option 2:

Anschluss J Ladestation inkl. automatischer Jph/3ph-Umschaltung



Mit der automatischen Phasenumschaltung holen Sie das Optimum aus Ihrer Überschussladung heraus. Die laut Norm IEC-62196 & IEC-61851 definierten Ladeströme setzen eine gewisse Mindestladeleistung von Elektrofahrzeugen voraus (1ph = 6A = ca. 1,3kW; 3ph = 6A = ca. 4,3kW). Um somit auch bei geringer Energieausbeute der PV-Anlage (z.B. schlechtes Wetter) mit reinem Überschuss laden zu können, wählt SMARTFOX Pro automatisch den besten Betriebspunkt. Bei wenig Energie kann die Ladung 1phasig bereits ab 1,3kW gestartet werden. Steigt die überschüssige Energie, wechselt der SMARTFOX Pro automatisch in die 3phasige Ladung und kann nun bis 11kW stufenlos aussteuern.

HINWEIS! Manche Fahrzeuge sind nicht mit der automatischen Phasenumschaltung kompatibel. Dies betrifft manche Hyundai Kona / Kia eNiro, Renault Zoe sowie Smart Modelle mit (Renault Ladetechnik). Da sich die Kompatibilität je nach Softwarestand des Fahrzeugs ändert, kann hier keine vollständige Liste geführt werden. Die Anwendung der Umschaltung ist im Einzelfall zu prüfen und gegebenenfalls zu deaktivieren.







www.smartfox.at

Die grundlegende Parametrierung der Ladestation und SMARTFOX Pro finden Sie auf **Seite 3-21** (Option 1). Die zusätzliche Parametrierung zur Aktivierung der automatischen 1ph/3ph–Umschaltung wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

- 1. Menü "Relais 4" öffnen
- 2. Aktiviert auf "EIN" setzen
- 3. Name hinterlegen, mit dem der Ausgang in der Liveview (Live-Ansicht) dargestellt werden soll.
- 4. Regelverhalten "Car charge 1/3ph" auswählen

SMARTFOX						
🔠 Home 🗸						
∰ Einstellungen v	Relais				1	
Allgemein		Relais 1	Relais 2	Relais 3	Relais 4	1
Analogausgang					_	
— Relais		Aktiviert	2	EIN	~	0
Eingänge						
RS485/CAN		Name	3	1/3ph		(1)
Ladestation		Regelverhalten	4	Car Charger 1/3p	h V	0
Batterie						
Wärmepumpe						
Wechselrichter			Speicher	m		
Verbrauchsregler						
Externe Zähler						

Der Schütz ist standardmäßig abgeschaltet. Jede Ladung startet somit 1phasig (auch eine Zwangsladung), steht genügend Überschuss zur Verfügung wird abgeschalten und der Umschalt-Prozess ausgelöst. Der Umschaltprozess kann bis zu 5min in Anspruch nehmen, da mehrere Sicherheitsprüfungen durchgeführt werden müssen.



i

Die automatische Phasenumschaltung ist nun aktiviert



In diesem Abschnitt werden die Besonderheiten zur Ansteuerung mehrerer Ladestationen (max. 5) beschrieben. Die grundlegende Parametrierung der einzelnen Ladepunkte erfolgt nach den **Seiten 3-21**.

Das dynamische Lastmanagement des SMARTFOX Pro ermöglicht stufenloses Überschussladen von bis zu 5 Ladepunkten, sowie eine dynamische Leistungsbegrenzung, um die Hausanschlusssicherung nicht zu überlasten oder die vom Netzbetreiber zur Verfügung stehende Spitzenleistung nicht zu überschreiten. SMART-FOX Pro bietet somit eine ideale Ladelösung für kleinere Gewerbe oder Wohnanlagen, die eine intelligente, dynamische Lastaufteilung benötigen.

HINWEIS! Es können nur mehrere Ladestationen eines Typs, vom selben Hersteller eingebunden werden.



HEIDELBERG WALLBOX ENERGY CONTROL

Für die Ladepunkte 1 bis 5 können Prioritäten vergeben werden. Mehrere Ladestationen: 1= höchste Priorität 5= niedrigste Priorität

Ladestationen mit selber Priorität werden parallel angesteuert.

- 1. Zu parametrierende Ladestation auswählen.
- Priorität des Ladepunktes zuweisen und auf Speichern klicken.
 Beispiel Screenshots zeigen parallele Ansteuerung aller Ladestationen mit Priorität 1.

idestation Typ 1	HEIDELBERG V			31410112	1
ame (onfigurator		(i)	Ladestation Typ	HEIDELBERG 🗸	(i)
(onfigurator	Garage	(i)	Name	Garage	(j)
	Starten Identify	(i)	Konfigurator	Starten Identify	(j)
ax. Ladestrom E-Auto [A]	16	(i)	Max. Ladestrom E-Auto [A]	16	(j)
iorität	1	(i)	Priorităt 2	1	(j)
gelung	Standard 🗸	(i)	Regelung	Standard 🗸	(i)
Ladest	ation 3	×	Lade	station 4	0
destation Typ	HEIDELBERG V	(i)	Ladestation Typ	HEIDELBERG V	(j
ime	Garage	(i)	Name	Garage	(j
Configurator (Starten Identify	(i)	Konfigurator	Starten Identify	()
ax. Ladestrom E-Auto [A]	16	(i)	Max. Ladestrom E-Auto [A]	16	(j
ioritāt 2	1	1	Priorităt 2	1	(j

Unter **Regelung** kann die dynamische Hausanschlussbegrenzung aktiviert werden.

Diese ist erforderlich, um ein Auslösen der Hausanschlusssicherung zu verhindern, sollten viele Verbraucher gleichzeitig eingeschaltet werden (z.B. E-Herd, Wärmepumpe...). SMARTFOX erkennt den zusätzlichen Verbrauch und regelt die Ladestationen entsprechend der eingestellten Prioritäten zurück.

Somit lassen sich auch mehrere Ladestationen, an einem Anschluss, mit wenig zur Verfügung stehenden Spitzenlast, problemlos betreiben (z.B. Nachrüstung älteres Wohnhaus, geringe Kabelquerschnitte...)

1. Leistungsbegrenzung Hausanschluss auf "EIN" stellen

2. Maximalen Netzbezugswert in kW eintragen

Relais	Hilfe & Anleitungen				
Eingänge					
R5485/CAN	Regelung				
— Ladestation	Regelzeit [s]	6	\bigcirc		
Batterie	Leistungsbegrenzung Hausanschluss	ein 1 ×	()		
Wechselrichter	Netzbezug max. Leistung [kW]	54	()		
Verbrauchsregler	Einschaltverzögerung [min]	0	1		
Administration	Ausschaltverzögerung [min]	0	()		
D Netzwerk	Zielwert [W]	0	(i)		
	Leistungs Offset [W]	0	0		
	Ladung Kommunikationsfehler	6 2			
	Analogausgang Aktiv	EIN	<u>(</u>)		
R Admin Login	Speich	hern			

Das dynamische Lastmanagement ist nun aktiviert.

Beispiel 1 Ansteuerung parallel

Max. Hausanschlussleistung: 80A = ca. 54kW Alle Ladepunkte: Priorität 1

a.

Befinden sich alle Ladestationen im manuellen Modus, wird die maximale Hausanschlussleistung von 54kW durch SMARTFOX Pro auf alle Ladestationen parallel aufgeteilt

Steigt der Hausverbrauch auf z.B. 14kW, regelt SMARTFOX Pro die Ladestationen nach, um den Maximalwert der Hausanschlussleistung von 54kW nicht zu überschreiten.



HAS Hausanschlusssicherung

Manueller Modus

M

Beispiel 2 Unterschiedliche Prioritäten

Max. Hausanschlussleistung: 80A = ca. 54kW Ladepunkte: 3 unterschiedliche Prioritäten Wechselnde Fahrzeuge

Alle Fahrzeuge befinden sich im manuellen Modus. SMART-FOX Pro teilt die zur Verfügung stehende Leistung nach eingestellten Prioritäten auf.

Die erste Ladestation hätte die höchste Priorität. Im Beispiel ist kein Fahrzeug angeschlossen.

Somit wird der Überschuss auf die restlichen Ladepunkte verteilt. Die letzte Ladestation, mit der niedrigsten Priorität, erhält somit nur noch eine Ladeleistung von 6kW.



HAS

80A = ca. 54kW

b.

а.

Alle Fahrzeuge befinden sich im manuellen Modus. SMART-FOX Pro teilt die zur Verfügung stehende Leistung nach eingestellten Prioritäten auf.

Im Beispiel (b.) hat sich nun die Fahrzeugbelegung an den Ladestationen geändert.

Zusätzlich ist der Hausverbrauch auf 23kW gestiegen. Die letzte Ladestation, mit der niedrigsten Priorität, erhält somit nur noch 9kW.



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Bilder: © Heidelberg Druckmaschinen AG, Shutterstock, DAfi GmbH