

SMARTFOX & Solarmax Wechselrichter

Anleitung



V3.0-12.2023



Inhaltsverzeichnis

Produktübersicht	3
Anschluss	4
Einstellungen am Wechselrichter	5
Einstellungen am SMARTFOX	7
Notizen	11
	Produktübersicht Anschluss Einstellungen am Wechselrichter Einstellungen am SMARTFOX Notizen

Version	Datum	Beschreibung
V1.0	1.08.2023	WG: Erstellung Anleitung
V2.0	20.09.2023	WG: Edit
V3.0	13.12.2023	WG: Anschluss Daisy Chain

Wir haben den Inhalt dieser Dokumentation auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen, verbleibende Fehler und Auslassungen nicht ausgeschlossen werden, sodass wir für dadurch eventuell entstandene Schäden keine Haftung übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig überprüft und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

Diese Originaldokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil dieser Anleitung darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der DAfi GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Zuwiderhandlungen können strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

Alle Rechte & technische Änderungen vorbehalten.

© DAfi GmbH



1. Produktübersicht

Nachfolgende Anleitung erklärt die Anbindung und Parametrierung von Solarmax Wechselrichtern, zur Integration der PV-Daten in das SMARTFOX Monitoring.

Erforderliche Komponenten

• SMARTFOX Pro / Pro 2, inkl. Stromwandler 80A Pro: Softwarestand EM2 00.01.07.03 oder höher Pro 2: Softwarestand EM3 00.01.07.03 oder höher Pro: Art. Nr. 0791732486575 Pro 2: Art. Nr. 0767523866383 80A – ODER – • SMARTFOX Pro / Pro 2, inkl. Stromwandler 100A Pro: Softwarestand EM2 00.01.07.03 oder höher Pro 2: Softwarestand EM3 00.01.07.03 oder höher Pro: Art. Nr. 0791732486698 Pro2: Art. Nr. 0767523866390 100A Solarmax SMT-Serie 6 - 15 SMT r...... Solarmax SHT-Serie 17 - 30 SHT 35 - 60 SHT 30 - 60 SHT-S • Solarmax SP-Serie (*optionale RS485-Schnittstelle erforderlich) 1000 - 3000 SP 3600 - 5000 SP



• Solarmax SXT-Serie 110 SXT



Optionale Komponenten

SMARTFOX Softwarelizenz für Wechselrichter Art. Nr. 0791732486445



2. Anschluss

Die Kommunikation mit den Solarmax Wechselrichtern erfolgt via **RS485**. Verbinden Sie dazu die beiden Geräte mittels einer geeigneten Steuerleitung (z.B. CAT6). Die Wechselrichter sind jeweils mit 2x RS485 Ports ausgerüstet. Zur Kommunikation mit dem SMARTFOX ist der **Wechselrichter Port 1 zu verwenden**.

Das Anschlussbeispiel zeigt den Anschluss an die Solarmax SMT-Serie. Die Verbindung zu den anderen Geräteserien erfolgt nach dem gleichen Prinzip.

Werden mehrere Solarmax Wechselrichter ausgelesen, müssen diese über den zweiten RS485 Port im "Daisy-Chain-Verfahren" angeschlossen werden. Der Energiemanager unterscheidet die Wechselrichter anhand der vergebenen Modbus-Adressen (ID).

Hinweis! Werden mehrere Wechselrichter ausgelesen sind SMARTFOX Wechselrichter Lizenzen erforderlich

Steckerbelegung Solarmax



Steckerbelegung SMARTFOX





Anschlussprinzip



3. Einstellungen am Wechselrichter

- 1. Solarmax "Max Link" App öffnen
- 2. Auf "Local AP Connection" klicken
- 3. Mit WLAN des Wechselrichters verbinden
- 4. Verfügbaren Wechselrichter auswählen



WLAN	
Weitere Einstellungen	>
VERBUNDEN	
8SMT_1941-4014(3) Verbunden	
VERFÜGBAR	
	()
	(((•



V6.8.0



- 5. Auf "Settings" klicken
- 6. Kommunikationseinstellungen öffnen
- 7. "RS485 Settings" wählen
- 8. Baudrate und Modbus Adresse einstellen



- 9. Baudrate auf "19200" stellen
- 10. Gewünschte Modbus Adresse hinterlegen (Standard = 1)





6



4. Einstellungen am SMARTFOX

- 1. Im Webportal unter <u>my.smartfox.at</u> / APP anmelden bzw. registrieren
- 2. Benutzername & Passwort eingeben und auf Anmelden klicken.



- **3.** Unter "Einstellungen" > "Meine Geräte" öffnen.
- 4. Gerätebearbeitung öffnen

Dashboard Liveview Energie Leistung Spannung Strom Ausgänge Temperatur Meter Einstellungen Logout

Bezeichnung Device Type MAC-Adresse Version Internal IP External IP	🖕 Gerät h	ninzuf	ügen							Meine Geräte 3 Mein Profil				
🛶 🎾 🕅 Smartfox Smartfox 801F1248AF1A EM2 00.01.05.02 192.168.1.64 89.26.43.41 🔿 🕲 🔮 📩					Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP				
		1	<u>~ 8</u>	×	Smartfox	Smartfox	801F1248AF1A	EM2 00.01.05.02	192.168.1.64	89.26.43.41 ()	۲	<u>_</u>	<u>*</u>	Ŕ

- 5. Häkchen "Eigenverbrauch Aktiviert" & "Gesamtverbrauch Aktiviert" setzen.
- 6. Unter "Max PV Power" die Peakleistung der Anlage in Watt eintragen

Hinweis! Häkchen "Fronius Push Service Aktiviert" NICHT setzen.

Basisdaten	Tarife und Faktoren	Messdaten löschen	Zählerstände
		Bezeichnung	Smartfox
		MAC-Adresse	801F1248AF1A
	Alte Adresse	überschreiben?	
		Geräte Gruppe	smartfox v
	Energie Übersich	t Email aktiviert	
	Sei	nd Energy Email	07 - 2023 × Senden
	Fronius Push S	ervice Aktiviert	
	Eigenverl	brauch Aktiviert	<mark>2 (5</mark>)
	Gesamtver	brauch Aktiviert	
	Max	k Pv Power [W]	6
			Speichern



7. Werden mehrere Wechselrichter hinzugefügt, entsprechende Lizenzen im Lizenz-Menü freischalten.

Hinweis! 1x Wechselrichter kann ohne Lizenz hinzugefügt werden

8. Geräteparametrierung öffnen

🖶 Gerät hinzufügen							
	Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP	
	Smartfox	Smartfox	801F1248AF1A	EM2 00.01.05.02	192.168.1.64	89.26.43.41	0 🤽 🛓 🔞
7							

- 9. Menüpunkt "Wechselrichter" wählen
- 10. Auf das Plus-Symbol klicken, um einen neuen Wechselrichter hinzuzufügen

SMARTFOX			
Home	Wechselrichter		
Allgemein Analogausgang Relais	+ 10	+ Lizenz erforderlich	+ Lizenz efforderlich
Eingänge RS485/CAN Ladestation Batterie	+ Lizenz erforc	derlich Lizenz er	+ forderlich
Wärmepumpe — Wechselrichter 9 Verbrauchsregler		Lizenz kaufen	
Externe Zähler Administration		Testlizenz aktivieren	

- 11. Modell "SOLARMAX SMT, SHT, SP" oder "SOLARMAX SXT" wählen
- 12. Optional: Bezeichnung eingeben, mit der der Wechselrichter in der Live-Übersicht angezeigt wird.
- 13. Optional: Farbe wählen, mit der der Wechselrichter in den Diagrammen dargestellt wird.
- **14.** Die am Wechselrichter eingestellte Modbus Adresse eintragen (Standard = 1)
- 15. Wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden, mit "OK" bestätigen

Hinweis! Werden mehrere Wechselrichter angebunden, die Schritte 10-15 wiederholen



Home Kinstellungen	Wechselrichte	er			
Allgemein					
Analogausgang Relais	121	() (C)			
Eingänge		Wechselrichter 1	\times		
RS485/CAN	Modell	SolarMax RS485	~) 0 <mark>11</mark>		
Ladestation	Bezeichnung	PV Süd	012		
Wärmepumpe	Farbe		013		
— Wechselrichter	Modbus Adresse	1	014		
Externe Zähler					
Administration		Reset			
Netzwerk				2	
				Wechselrichter 1	(j)

	SOLARMAX RS485	Ś
Hinweis! Der Verbindungsstatus des jeweiligen Wechselrichters wird durch das Icon rechts unten visualisiert: <pre></pre>	Modbus Adresse: 1	×

16. Im Menu "RS485/CAN" prüfen, ob die Funktion "Wechselrichter SOLARMAX" ausgewählt wurde oder bei Bedarf selbständig setzen.

SMARTE	ох		
	~	P5485/CAN	
💮 Einstellungen	\sim	K3403/CAN	
Allgemein		Slave	
Analogausgang		Sitte	16
Relais			
Eingänge			Speichern
— RS485/CAN			
Ladestation			
Batterie			
Wärmepumpe			
Wechselrichter			





17. Der Wechselrichter ist nun mit SMARTFOX gekoppelt. Die PV-Daten werden am Gerät dargestellt

5. Notizen



smartfox.at/downloads

Österreich / Europa

Hauptsitz:

DAfi GmbH | Niedernfritzerstraße 120 5531 Eben im Pongau | AUSTRIA

Tel +43 (0)720 302 555

Mail support@smartfox.at

Web www.smartfox.at

Deutschland

Niederlassung DE:

SMARTFOX GmbH | Wankelstraße 40 50996 Köln | GERMANY

Tel	+49 (0)2236 48095-00
Mail	technik@smartfox.de
Web	www.smartfox.de



Smartfox_energiemanagement

in SMARTFOX Energiemanagement

SMARTFOX - Energiemanagement