

# SMARTFOX & Sonnenkraft Wechselrichter

Anleitung



V1.3-12.2023



# Inhaltsverzeichnis

1. Pro	oduktübersicht	3
2. An	schluss (Hybrid)	4
2.1	Anschlussschema	5
2.2	Einstellungen am Wechselrichter	6
2.3	Einstellungen am SMARTFOX	7
3. An	schluss (Strangwechselrichter)	12
3.1	Einstellungen am SMARTFOX	13
4. No	otizen	18

Version	Datum	Beschreibung
V1.0	04.12.2023	BZ: Erstellung Anleitung
V1.1	12.12.2023	WG: Edit
V1.2	13.12.2023	WG: Edit RS485-Menü
V1.3	21.08.2024	WG: Edit Ausführung Master-Slave

Wir haben den Inhalt dieser Dokumentation auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen, verbleibende Fehler und Auslassungen nicht ausgeschlossen werden, sodass wir für dadurch eventuell entstandene Schäden keine Haftung übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig überprüft und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

Diese Originaldokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil dieser Anleitung darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der DAfi GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Zuwiderhandlungen können strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

## Alle Rechte & technische Änderungen vorbehalten.

© DAfi GmbH, Shutterstock;



## 1. Produktübersicht

Nachfolgende Anleitung erklärt die Anbindung und Parametrierung von Sonnenkraft Wechselrichter & Batteriesysteme zur Integration der PV-Daten & Batteriedaten in das SMARTFOX-Monitoring.

## Erforderliche Komponenten

SMARTFOX Pro / Pro 2, inkl. Stromwandler 80A
 Pro: Softwarestand EM2 00.01.07.02 oder höher
 Pro 2: Softwarestand EM3 00.01.07.02 oder höher
 Pro: Art. Nr. 0791732486575
 Pro 2: Art. Nr. 0767523866383

– ODER –

 SMARTFOX Pro / Pro 2, inkl. Stromwandler 100A Pro: Softwarestand EM2 00.01.07.02 oder höher Pro 2: Softwarestand EM3 00.01.07.02 oder höher Pro: Art. Nr. 0791732486698 Pro2: Art. Nr. 0767523866390

### Sonnenkraft Hybrid Serie

6 - 12kW + Sonnenkraft Batteriesystem & Energy Meter

– ODER –

Sonnenkraft Strangwechselrichter

4-25kW & SMARTFOX Energy Meter

Nur für Strangwechselrichter

 SMARTFOX Energy Meter Art. Nr. 0767523866321







Optionale Komponenten

SMARTFOX Softwarelizenz für Wechselrichter Art. Nr. 0791732486445



SMARTFOX Softwarelizenz für Batteriespeicher Art. Nr. 0791732486599

# 2. Anschluss (Hybrid)

Die Kommunikation mit den Sonnenkraft Wechselrichtern erfolgt via **RS485**. Verbinden Sie dazu die beiden Geräte mittels einer geeigneten Steuerleitung (z.B. CAT6). Verwenden Sie am Wechselrichter den Anschluss "Zähler / RS485"

Es können bis zu 5 Wechselrichter gleichzeitig ausgelesen werden. Diese können via "Daisy-Chain-Verfahren" angeschlossen werden. Dabei gilt ein Wechselrichter als "Master-Wechselrichter", an dem der SMARTFOX via RS485 angeschlossen wird. Sonnenkraft kommuniziert über die CAN-Schnittstelle mit dem "Master" und "Slave" Wechselrichtern. Zur Einbindung an ein SMARTFOX System muss zusätzlich eine RS485-Verbindung zwischen den Pins 1 & 2 weitergeschliffen werden Es kann eine Batterie an den Master-Wechselrichter angeschlossen werden. Der Energiemanager unterscheidet die Wechselrichter anhand der vergebenen Modbus-Adressen (ID).

Hinweis! Werden mehrere Wechselrichter ausgelesen sind SMARTFOX Wechselrichter Lizenzen erforderlich

Hinweis! Um einen Batteriespeicher auszulesen ist eine SMARTFOX Batterie Lizenz erforderlich



## 2.1 Anschlussschema



## Steckerbelegung Smartfox



Steckerbelegung Sonnenkraft



Für den Anschluss wird ein verdrilltes Adernpaar (z.B. CAT6) verwendet.

Ein Draht (z.B. grün) wird vom **RS485+** Kontakt des SMARTFOX mit **Pin 1** (485A oder Logger 485A) des Wechselrichters verbunden. Der zweite Draht (z.B. schwarz) vom **RS485-** Kontakt des SMARTFOX mit **Pin 2** (485B oder Logger 485B) des Wechselrichters. Sollen mehrerer Wechselrichter angeschlossen werden, muss der RS485 Bus weitergeschliffen werden.

**Hinweis!** Pins 3 & 4 am Wechselrichter sind zur Kommunikation mit dem Energy Meter reserviert und können nicht zur Kommunikation mit dem SMARTFOX Energiemanager genutzt werden





## 2.2 Einstellungen am Wechselrichter

- 1. Sonnenkraft Eingabe Knopf drücken
- 2. Option "Einstellungen" auswählen
- 3. Passwort eingeben (Standard: "0000")



- 4. Option "Kommunikation" auswählen
- 5. Option "RS485" auswählen
- 6. Gewünschte Modbus Adresse einstellen (Standard = 247)





## 2.3 Einstellungen am SMARTFOX

- 1. Im Webportal unter <u>my.smartfox.at</u> / APP anmelden bzw. registrieren
- 2. Benutzername & Passwort eingeben und auf Anmelden klicken



- 3. Unter "Einstellungen" > "Meine Geräte" öffnen.
- 4. Gerätebearbeitung öffnen

Dashboard Liveview Energie Leistung Spannung Strom Ausgänge Temperatur Meter Einstellungen Logout

Corët binzufügon						Meine Geräte 3	
- Gerat minzurugen	Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP	
	Croastfor	Creantford	20102/240404	EM2 00 01 0E 02	102100104	20.26.47.41	5 🙈 🔶 🗸 🔺

- 5. Häkchen "Eigenverbrauch Aktiviert" & "Gesamtverbrauch Aktiviert" setzen.
- 6. Unter "Max PV Power" die Peakleistung der Anlage in Watt eintragen

Basisdaten	Tarife und Faktoren	Messdaten löschen	Zählerstände
		Bezeichnung	Smartfox
		MAC-Adresse	801F1248AF1A
	Alte Adresse	überschreiben?	
		Geräte Gruppe	smartfox ~
	Energie Übersich	t Email aktiviert	
	Ser	nd Energy Email	07 - 2023 × Senden
	Fronius Push S	ervice Aktiviert	
	Eigenverl	brauch Aktiviert	<b>5</b>
	Gesamtver	brauch Aktiviert	
	Max	x Pv Power [W]	6
			Speichern

Hinweis! Häkchen "Fronius Push Service Aktiviert" NICHT setzen.



**7.** Wird eine Batterie oder mehrere Wechselrichter hinzugefügt, entsprechende Lizenzen im Lizenz-Menü freischalten.

Hinweis! 1x Wechselrichter kann ohne Lizenz hinzugefügt werden

8. Geräteparametrierung öffnen

÷	Gerät	hinzufügen
---	-------	------------

	Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP	8
 🐱 🖉 🖉 🛪	Smartfox	Smartfox	801F1248AF1A	EM2 00.01.05.02	192.168.1.64	89.26.43.41	0 🔅 🖄 📩 🖒
- 7							

- 9. Menüpunkt "Wechselrichter" wählen
- 10. Auf das Plus-Symbol klicken, um einen neuen Wechselrichter hinzuzufügen

SMARTFOX		
Home ✓	Wechselrichter	
Allgemein Analogausgang Relais Eingänge	+ 10 + Lizenz erfc	orderlich +
R5485/CAN Ladestation Batterie	+ Lizenz erforderlich	+ Lizenz erforderlich
Wärmepumpe — Wechselrichter 9 Verbrauchsregler	Lizenz k	kaufen
Administration	Testlizenz a	aktivieren

- 11. Modell "SONNENKRAFT Hybrid RTU" wählen
- 12. Optional: Bezeichnung eingeben, mit der der Wechselrichter in der Live-Übersicht angezeigt wird.
- 13. Optional: Farbe wählen, mit der der Wechselrichter in den Diagrammen dargestellt wird.
- 14. Die am Wechselrichter eingestellte Modbus Adresse eintragen (Standard = 247)
- **15.** Wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden, mit "OK" bestätigen

Hinweis! Werden mehrere Wechselrichter angebunden, die Schritte 10-15 wiederholen



	Wechselricht	er 1 X	•
Modell	SONN	enkraft hyb v 11 (i)	
Bezeichnung	WR	<mark>12</mark> i	
Farbe		13 ()	
Modbus Adresse	1	<mark>14</mark> i	
	Reset	ок 15	
			?

**16.** Im Menü "Batterie" prüfen, ob die Batterie "SONNENKRAFT HYBRID RTU" ausgewählt wurde oder bei Bedarf selbstständig setzen.

	~	Batterie		
谷 Einstellungen	~			
Allgemein Analogausgang			Batterie 1 SONNENKRAFT	登 <mark>16</mark>
Relais			HYBRID	
Eingänge				$\checkmark$
R5485/CAN				
Ladestation				
— Batterie		Hilfe & Anleitungen		
			Wec	
Hinweis! Der Verb	indungsstatus o	des jeweiligen Wechselrichters wird d	urch das Icon	BRID
<pre> = Kommunikat</pre>	ion erfolgreich	X = Kommunikationsfehler	Mode	ous Adresse: 1



17. Optional: Farbe wählen, mit der die Lade/Entladeleistung in den Diagrammen dargestellt wird

Batterie			
	Batterie	$\times$	
Batterie	SONNENKRAFT Hyb	(i)	
Farbe Leistung		71	
Farbe SOC		8 i	?
	Reset		

**18. Optional:** Farbe wählen, mit der der SOC in den Diagrammen dargestellt wird.

**19.** Im Menü "RS485/CAN" prüfen, ob die Funktion "Wechselrichter SONNENKRAFT" ausgewählt wurde oder bei Bedarf selbständig setzen.

SMARTFOX		
Home ~	RS485/CAN	
Allgemein	Slave	Wechselrichter Sonnenkraft
Relais Eingänge		Speichern
- RS485/CAN Ladestation		



**20.** Das Wechselrichter- / Batteriesystem ist nun mit SMARTFOX gekoppelt. Die PV- und Batteriedaten werden am Gerät dargestellt.





# 3. Anschluss (Strangwechselrichter)

Die Kommunikation mit den Sonnenkraft Wechselrichtern erfolgt via **RS485** und dem **SMARTFOX Energy Meter**. Verbinden Sie dazu den SMARTFOX Energy Meter und den SMARTFOX mittels einer geeigneten Steuerleitung (z.B. CAT6). Verwenden Sie am SMARTFOX Energy Meter den Anschluss "RS485"

Es können bis zu 5 Wechselrichter gleichzeitig ausgelesen werden. Für jeden Wechselrichter benötigt es einen SMARTFOX Energy Meter. Diese werden über einen Bus an der RS485 Schnittstelle miteinander verbunden. Der Energiemanager unterscheidet die Wechselrichter anhand der vergebenen Modbus-Adressen (ID).

> **Hinweis!** Ist der RS485-Anschluss des SMARTFOX bereits durch das Auslesen eines Hybridwechselrichters belegt, können die SMARTFOX Energy Meter nicht via RS485 eingebunden werden. Alternativ 1x WR via S0-Eingang, siehe Anleitung SMARTFOX Energy Meter







max. 5 Zähler

**Hinweis!** Für das Integrieren der Wechselrichter via SMARTFOX Energy Meter sind keine Lizenzen erforderlich

Steckerbelegung Smartfox



Steckerbelegung Energy Meter



Für den Anschluss wird ein verdrilltes Adernpaar (z.B. CAT6) verwendet.

Ein Draht (z.B. rot) wird vom **RS485+** Kontakt des SMARTFOX mit **Pin 21** (RS485 A) des SMARTFOX Energy Meters verbunden. Der zweite Draht (z.B. blau) vom **RS485-** Kontakt des SMARTFOX mit **Pin 20** (RS485B) des Energy Meters.



## 3.1 Einstellungen am SMARTFOX

- 1. Im Webportal unter <u>my.smartfox.at</u> / APP anmelden bzw. registrieren
- 2. Benutzername & Passwort eingeben und auf Anmelden klicken



- 3. Unter "Einstellungen" > "Meine Geräte" öffnen.
- 4. Gerätebearbeitung öffnen

Dashboard Liveview Energie Leistung Spannung Strom Ausgänge Temperatur Meter Einstellungen Logout

Corët bipzufügon						Meine Geräte 3 Mein Profil	
Gerat hinzulugen	Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP	
	Smartfox	Smartfox	801F1248AF1A	EM2 00.01.05.02	192.168.1.64	89.26.43.41 🔿 🍕	) 🗈 📩 🚯

- 5. Häkchen "Eigenverbrauch Aktiviert" & "Gesamtverbrauch Aktiviert" setzen.
- 6. Unter "Max PV Power" die Peakleistung der Anlage in Watt eintragen

Basisdaten	Tarife und Faktoren	Messdaten löschen	Zählerstände
		Bezeichnung	Smartfox
		MAC-Adresse	801F1248AF1A
	Alte Adresse	überschreiben?	
		Geräte Gruppe	smartfox ~
Energie Übersicht Email aktiviert			
	Ser	nd Energy Email	07 - 2023 × Senden
	Fronius Push S	Service Aktiviert	
	Eigenverl	brauch Aktiviert	<sup>2</sup> 5
	Gesamtver	brauch Aktiviert	
	Max	x Pv Power [W]	6
			Speichern

Hinweis! Häkchen "Fronius Push Service Aktiviert" NICHT setzen.



## 7. Geräteparametrierung öffnen

🖶 Gerät l	hinzu	füge	en								
					Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP	
	1	P	٢	×	Smartfox	Smartfox	801F1248AF1A	EM2 00.01.05.02	192.168.1.64	89.26.43.41	0 🧕 🖄 📩 🔞

- 8. Untermenü "Externe Zähler" wählen.
- 9. Auf das Plus-Symbol klicken, um einen neuen Zähler hinzuzufügen

SMARTFOX	
88 Home ~	Externe Zähler
Allgemein	
Analogausgang	
Relais	S ( )
Eingänge	
R5485/CAN	
Ladestation	
Batterie	
Wärmepumpe	
Wechselrichter	
Verbrauchsregler	
— Externe Zähler	
Administration 8	SMARTFOX Energy Meter Reset
옷 Admin Login - Đ	

10. Bei Gerät im Dropdown SMARTFOX Energy Meter RS485 auswählen

SMARTFOX	
88 Home ~	Externo 7öbler
🖗 Einstellungen 🖌	Externe zanier
Allgemein	
Analogausgang	
Relais	Externe Zähler X
Eingänge	
R5485/CAN	Gerät Keiner V ()
Ladestation	Kelner SMARTFOX Energy Meter RS485
Batterie	Reset SMARTFOX Meter S0 Modbus TCP
Wärmepumpe	Modbus RS485
Wechselrichter	ext. textourage 0-Zähler
Verbrauchsregler	Smartfox Slave R5485 (beta) Smartfox Slave TCP (beta)
— Externe Zähler	SMADTEOX Energy Meter Dene
Administration	
🖇 Admin Login 🕀	



#### 11. Der Inbetriebnahme Assistent öffnet sich. Die Konfiguration starten

SMARTFOX	
88 Home v	
Analogausgang	
	G
	<b>`</b> ?
Wärmepumpe	
	Kenfiguration 11
	starten
8. Admin Login 🕣	

**12.** Die aktuelle Adresse (ID) des Zählers eintragen. Werkseinstellung ID=1, keine Änderung erforderlich.

Dem Zähler wird durch die Konfiguration automatisch eine neue ID zugewiesen.

Der Zähler am Platz 1 erhält die ID=101, Zähler 2 ID=102 ... Zähler 5 ID=105.

War der Zähler bereits in Betrieb, kann die aktuelle ID am Display abgelesen werden. Mittels touchsensitiven Tasten (Abb. rechts: Grüne Pfeile) kann durch das Menü navigiert werden, bis die ID angezeigt wird.

- 13. Auf Konfigurieren klicken
- **14.** Nach abgeschlossen Konfiguration kann die ID am Zähler kontrolliert werden.





**Hinweis!** Sind mehrere Teilnehmer am Bus angeschlossen, stellen Sie sicher, dass vor Start der Konfiguration nur der zu parametrierende Teilnehmer eingeschaltet ist. Ist der erste Teilnehmer konfiguriert, schalten Sie diesen ab und den nächsten Teilnehmer ein.

Starten Sie den Konfigurator für den weiteren Zähler oder Ladestation und wiederholen Sie die Schritte, bis alle Teilnehmer eingebunden wurden. Nach der Konfiguration können alle Teilnehmer



- **15.** War die Konfiguration der Bus Adresse (ID) erfolgreich, können die weiteren Einstellungen getätigt werden
- 16. Unter Ziel für Werte "WR1 WR5" auswählen
- **17.** Über die Einstellung "Bezug / Lieferung" kann die Zählrichtung geändert werden, sollte beim Anschluss des Zählers der Ein- & Ausgang vertauscht worden sein
- 18. Mit "Speichern" Einstellungen bestätigen

SMARTFOX
용 Home 🗸
🛞 Einstellungen 🗸 🗸
Warmepumpe
– Externe Zähler
႙ Admin Login → ⊖

**19.** Im Untermenü "Wechselrichter" wird der Zähler automatisch dem entsprechenden Feld zugeordnet

SMARTFOX		
88 Home ✓ ⊗ Einstellungen ✓	Wechselrichter	
Allgemein Analogausgang Relais Eingänge	Wechselrichter1	
RS485/CAN Ladestation Batterie Wärmepumpe	• •	
Verbrauchsregler Externe Zähler Administration	Hilfe & Anleitungen	?
Admin Login		

20. Auf das entsprechende Feld klicken, um das Einstellungs-Pop Up zu öffnen

**21.** Unter Bezeichnung kann ein Name vergeben werden, mit der der Wechselrichter im Portal angezeigt werden soll.



- **22.** Es kann eine Farbe gewählt werden, mit der der Wechselrichter in den Diagrammen angezeigt werden soll
- **23.** Mit "OK" Einstellungen bestätigten

SMARTFOX
8 Home 🗸

24. Die Messwerte können nun in den Charts abgelesen werden

SMARTFOX SHome Home Live-Übersicht Details Einstellungen Netzwerk	Live-Übersicht Aktualisiert: 2023-12-04 15:15:40 Uhr	2; Vert	To Awy	Å	LIVE Heute	?		
		R Retais     E	• R2 Relais	R3 Relais      Keen Oberschuss	R4 Relais     S     Keen Oberschuss	erug e cci cc Good ww () tem fahrzeng		



# 4. Notizen




smartfox.at/downloads

## Österreich / Europa

#### Hauptsitz:

DAfi GmbH | Niedernfritzerstraße 120 5531 Eben im Pongau | AUSTRIA

Tel+43 (0)720 302 555Mailsupport@smartfox.atWebwww.smartfox.at

## Deutschland

## Niederlassung DE:

SMARTFOX GmbH | Wankelstraße 40 50996 Köln | GERMANY

Tel	+49 (0)2236 48095-00
Mail	technik@smartfox.de
Web	www.smartfox.de

SMARTFOX-Energiemanagementsystem

in SMARTFOX Energiemanagement

O Smartfox\_energiemanagement

SMARTFOX - Energiemanagement