

# **SMARTFOX &** Dynamische Stromtarife

Anleitung



V2.0-09.2024



# Inhaltsverzeichnis

1.	Pr	oduktübersicht	3
2.	Eir	nstellungen "Mein Tarif"	4
3.	Eir	nstellungen am SMARTFOX	6
3	5.1	Funktion Energietarif Einschaltpreis	8
3	.2	Funktion Energietarif Einschaltdauer	10
4.	No	otizen	13

Version	Datum	Beschreibung
V1.0	22.09.2023	WG: Erstellung Anleitung
V2.0	10.09.2024	WG: Edit auf SW-Stand 00.01.09.07

Wir haben den Inhalt dieser Dokumentation auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen, verbleibende Fehler und Auslassungen nicht ausgeschlossen werden, sodass wir für dadurch eventuell entstandene Schäden keine Haftung übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig überprüft und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

Diese Originaldokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil dieser Anleitung darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der DAfi GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Zuwiderhandlungen können strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

#### Alle Rechte & technische Änderungen vorbehalten.

© DAfi GmbH,



### 1. Produktübersicht

Nachfolgende Anleitung erklärt die Parametrierung zur Nutzung dynamischer Stromtarife in Kombination mit einem SMARTFOX Energiemanager.

#### Erforderliche Komponenten

SMARTFOX Pro / Pro 2, inkl. Stromwandler 80A
 Pro: Softwarestand EM2 00.01.09.07 oder höher
 Pro 2: Softwarestand EM3 00.01.09.07 oder höher
 Pro: Art. Nr. 0791732486575
 Pro 2: Art. Nr. 0767523866383

– ODER –

SMARTFOX Pro / Pro 2, inkl. Stromwandler 100A
 Pro: Softwarestand EM2 00.01.09.07 oder höher
 Pro 2: Softwarestand EM3 00.01.09.07 oder höher
 Pro: Art. Nr. 0791732486698
 Pro2: Art. Nr. 0767523866390





• Energieliefervertrag mit dynamischen (börsenbasierten) Strompreisen Mit dem flexiblen System von SMARTFOX sind Sie nicht an einen Energielieferanten gebunden und können Ihren Tarif individuell hinterlegen.





# 2. Einstellungen "Mein Tarif"

- 1. Im Webportal unter <u>my.smartfox.at</u> / APP anmelden bzw. registrieren
- 2. Benutzername & Passwort eingeben und auf Anmelden klicken



- **3.** Unter "Einstellungen" > "Meine Geräte" öffnen.
- 4. Auf "Gerät bearbeiten" klicken

Dashboard Liveview Energie Leistung Spannung Strom Ausgänge Temperatur Meter E-Mobility Einstellungen Logout

						Mei	ne Geräte 3
						Mei	n Profil
Gerät hinzufügen						EM	lobility
						E-141	lobility
	Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP	lobinty
<b>4)-</b> 🐱 🖉 ()	Bezeichnung X Smartfox Pro	Device Type Smartfox	MAC-Adresse 801F1248	Version EM2 00.01.09.06	Internal IP 192.168.100.89	External IP 89.26	) 🕲 🖄 🏂 🖒

- 5. Unter "Tarife und Faktoren" kann der dyn. Stromtarif individuell nach Ihrem Angebot erstellt werden.
  - a. **Tarif / EVU:** Hier können vorgefertigte Stromtarif Presets geladen werden. Um die Werte individuell bearbeiten zu können, wählen Sie "Eigener Tarif"
  - b. Tarifname: Namen für den Tarif hinterlegen (z.B. Mein Tarif 2024)
  - c. Datengrundlage: Datengrundlage für den dynamischen Stromtarif auswählen.
    - Stromtarif Österreich (basierend auf dem Börsenpreis)
    - Stromtarif Deutschland (basierend auf dem Börsenpreis)
    - aWATTar (basierend auf den Anbieter)
    - SWISSPOWER (basierend auf den Anbieter)
  - d. Aufschlag (Prozent): hier kann ein prozentueller Aufschlag auf den aktuellen Arbeitspreis eingetragen werden. (z.B. +2%)



- e. **Aufschlag (Absolutwert):** hier kann ein absoluter Aufschlag auf den aktuellen Arbeitspreis eingetragen werden (z.B. +2cent)
- f. **Netzgebühren:** hier die Netzgebühren laut Netzbetreiber in "cent" eintragen (<u>Tipp</u>: die Netzgebühren finden Sie auf Ihrer Abrechnung)
- g. Steuersatz in %: Im Land gültigen Steuersatz eintragen (z.B. 20%)
- h. Start Datum: Datum eintragen, ab dem der Tarif gültig ist
- i. Tarif entfernen: Der aktuelle Tarif kann gelöscht werden
- j. Tarif hinzufügen: Hat sich Ihr Tarif oder Anbieter geändert kann ein neuer Tarif hinzugefügt werden.

**Hinweis!** Um die Archivauswertung vergangener Tarif zu gewährleisten, sollten ältere Tarif nicht gelöscht werden.

k. Mit "Speichern" bestätigen

Ι.

5		
Basisdaten Tarife und Faktoren Messdaten löschen	Zählerstände	
CO2 Faktoren		
CO2 Photovoltaik (g/kWh)	367	]
CO2 Faktor Auto (g/km)	0	]
Mein Tarif - dynamischer Strompreis		
Tarif / EVU	Eigener Tarif 🗸 🗸	a)
Tarifname	SMARTFOX Energy	Ь
Datengrundlage	Stromtarif Österreich 🗸	0
Aufschlag (Prozent)	1 %	d
Aufschlag (Absolutwert)	2 cent	e)
Netzgebühren	6,5 cent	Ð
Steuersatz in %	20 %	<b>g</b> )
Start Datum	2024-09-01	<b>b</b> )
X (j) Tarif hinzufügen		
	Speichern	



# 3. Einstellungen am SMARTFOX

- 1. Prüfen, ob die Softwareversion 00.01.09.06 oder höher installiert ist. Führen Sie gegebenenfalls ein Softwareupdate durch
- 2. Geräteparametrierung öffnen

						Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version		Internal IP	External IP	2
		1	P	<b>(</b> )	×	Smartfox	Smartfox	801F1248AF1A	EM2 00	).01.02.11	192.168.1.45	89.26.43.41	o 💩 🗈 🛓 🧬
3.	Men	üpu	nkt	"All	ge	mein" wähle	en						
4.	SMA	RTF	ОХ	Stro	m	tarif auf "Ell	N" setzen						
ę	🔅 Einstei	llunge	en		~	Allg	Jemein						
_	Allgemei	n 🤇	3				Sp	rache		DE		~ (i)	
	Analogau	usgan	g										
	Relais						Uh	r Modus		Auto	omatik	~ (j	
	Eingänge	2					Da	tum/Uhrzeit		22.0	9.2023 11:50	(i)	
	RS485/CA	AN										Ŭ	
	Ladestati	ion					Zei	itzone		GMT	「+1: Amsterdam	, ∨ (j)	
	RFID						SM	IARTFOX Tarif		EIN		. <mark>4</mark> i	
	Batterie												

**Hinweis!** Wurde "Mein Tarif" laut Kapitel 2 noch nicht parametriert, lädt das Gerät standardmäßig den "Stromtarif Österreich". Starten Sie das Gerät neu um Änderungen unter "Mein Tarif" zu laden.

5. Im LiveView erscheint das Icon "Dynamischer Stromtarif"





- 6. Durch Klick auf das Icon kann der aktuelle Börsenpreis angezeigt werden
- 7. Durch Klick auf "Vollständige Preistabelle anzeigen gelangen Sie in die Detailansicht der Tabellen.

0,00 Verbrau 0%	2	Produktion	6 承 D,00 xw
		6.305 ct/kWh	Bezug
	Aktuelle h	6.309 ct/kWh	
n Boller	Nächste h	6.304 ct/kWh	R4 Relais
0,00 kw	Vollsta	ändige Preistabelle anzeigen 7	
() AUS	Kein Überschuss	Kein Überschuss     Kein Überschuss	() Kein Überschuss

**Hinweis!** Wurde "Mein Tarif" laut Kapitel 2 noch nicht parametriert, zeigt das Gerät den Börsenpreis "Stromtarif Österreich". Dieser wird so lange auch für die Steuerung der Verbraucher verwendet, bis "Mein Tarif" parametriert wurde.

8. Es kann zwischen dem Börsenpreis und Ihrem errechneten Arbeitspreis gewechselt werden

	~				
PROGNOSE STROMTARIE					
2024-09-10 St					
Niedrigster Preis	5.654 ct/kWh				
Durchschnittspreis	8.227 ct/kWh				
Höchster Preis	12.629 ct/kWh				
Preistabe	lle ausblenden				
Börsenprei	s Mein Tarif				
14:00	6.309 ct/kWh				
15:00	6.304 ct/kWh				
16:00	9.004 ct/kWh				
17:00	9.402 ct/kWh				
18:00	9.575 ct/kWh				
19:00	11.501 ct/kWh				
20:00	12.096 ct/kWh				
21:00	9.845 ct/kWh				
22:00	8.429 ct/kWh				
23:00	7.037 ct/kWh				
00:00	6.858 ct/kWh				
01:00	6.125 ct/kWh				
02:00	6.198 ct/kWh				
03:00	5.654 ct/kWh				
04:00	6.116 ct/kWh				
05:00	7.294 ct/kWh				
06:00	9.933 ct/kWh				
07:00	12.629 ct/kWh				
08:00	11.290 ct/kWh				
09:00	9.486 ct/kWh				
10:00	6.690 ct/kWh				
	6 977 ct/k/Mb				
11:00	0.033 CU/KWII				
11:00 12:00	6.553 ct/kWh				



#### 3.1 Funktion Energietarif Einschaltpreis

Für den Analogausgang, Verbrauchsregler, Ladestationen und Batterien (die vom Energiemanager direkt gesteuert werden können "Bat. Control") steht die Funktion "Energietarif Einschaltpreis" zur Verfügung. Wird der eingetragene Strompreis [cent] unterschritten, aktiviert SMARTFOX den Ausgang und nutzt somit automatisch die günstigen Tarifzeiten zur Warmwasserbereitung, Fahrzeug- oder Batterieladung.

Das Beispiel zeigt die Parametrierung am Analogausgang. Die Parametrierung für die anderen Anwendungen erfolgt nach dem selben Prinzip.

- 1. In den Einstellungen "Analogausgang" wählen
- 2. "Experten-Einstellungen" öffnen
- 3. Unter "Energietarif Einschaltpreis" den gewünschten Wert in Cent (z.B. 18 Cent) eintragen

し」・・・・・・ 後 Einstellungen ~	Analogausgang		
Allgemein	Aktiviert	ein v (j)	
— Analogausgang			
Relais	Name	Boiler	
Eingänge	Farbe	(i)	
R5485/CAN		Ū.	
Ladestation	Nennlast [W]	6000 (j)	
Batterie	Zielwert [W]	-20 (j)	
Wärmepumpe			
Wechselrichter	Experten E	Einstellungen	
Verbrauchsregler	Regelverhalten	3 (j)	
Externe Zähler			
Administration	Spannungsausgang	0-10V × (j)	
Netzwerk	Stromausgang	4-20mA v (j)	
	Analogüberwachung	EIN V (j)	
	Leistungssteller	3 phasig V (j)	
	Einschaltverzögerung [min]	o (j)	
	Energietarif Einschaltpreis [cents]	18 3 ()	



**4.** Fällt der Strompreis "Mein Tarif" unter den eingestellten Schwellwert z.B. 18 cent wird der Ausgang aktiviert



5. In der jeweiligen Kachel wird der Status "Tarif" angezeigt.





#### 3.2 Funktion Energietarif Einschaltdauer

Für den Analogausgang, Verbrauchsregler, Ladestationen und Batterien (die vom Energiemanager direkt gesteuert werden können "Bat. Control") steht die Funktion "Energietarif Einschaltdauer" zur Verfügung. Dazu wird eine Schaltzeit parametriert z.B. 6 Stunden und eine Einschaltdauer z.B. 3 Stunden, der Energiemanager aktiviert dann den Ausgang in den 3 günstigsten Stunden, im Zeitfenster der 6 Stunden.

Hinweis! Bei Lac aktiviert.	stationen wird die Funktion "Energietarif Einschaltdauer" nur im Lademodus "A+"
Hinweis! Währe	d des parametrierten Zeitfensters kann es zu zusätzlichen Einschaltungen kommen,
wenn z.B. die Hy	ienefunktion startet oder die Mindesttemperatur unterschritten wird. Ebenso kann der
Ausgang gesperr	sein, wenn z.B. die max. Temperatur erreicht wurde oder eine EVU-Sperre aktiv ist.

Das Beispiel zeigt die Parametrierung am Analogausgang. Die Parametrierung für die anderen Anwendungen erfolgt nach dem selben Prinzip.

1. In den Einstellungen "Analogausgang" wählen

Home v	Applogousgong	
🛞 Einstellungen 🗸 🗸	Analogausgang	
Allgemein	Aktiviert	EIN V (j)
— Analogausgang 👤		
Relais	Name	Boiler
Eingänge		
RS485/CAN	Farbe	
Ladestation	Nennlast [W]	6000 (j)
Batterie	Tiple and BAD	
Wärmepumpe	Zieiwert [w]	-20
Wechselrichter		Experten Einstellungen
Verbrauchsregler		
Externe Zähler		2
Administration	Schaltzeit1	+
① Netzwerk	Schaltzeit2	+
	Schaltzeit3	+

2. Eine freie Schaltzeit wählen



- 3. Gewünschten Tage wählen
- 4. Startzeit eintragen
- 5. Endzeit eintragen
- 6. Gewünschte Einschaltdauer während des Zeitfensters eintragen
- 7. Modus Schaltzeit "Tarif" wählen
- 8. Mit "OK" bestätigen
- 9. Mit "Speichern" abschließen

Einstellungen v	Analogausg	ang			
Allgemein					
— Analogausgang		Schaltzeit 1			
Relais	Tage	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	3		
Eingänge		Mo Di Mi Do Fr Sa So	)		
R5485/CAN					
Ladestation	Startzeit		00:00 ©	<b>4</b> D 4	
Batterie					
Wärmepumpe	Endzeit		06:00 0	🤨 P 🗋	
Wechselrichter	Energietarif Eins	schaltdauer	3	6	
Verbrauchsregler					
Externe Zähler	Modus - Schaltzeit				
Administration				Ø	
() Netzwerk	Manuell	A °C X Automatik Temperatur Gesperrt	₹ Tarif	•	
		Reset OK			
		Sp	peichern 9		



**10.** Im LiveView wird nun der Ablaufplan für die parametrierte Schaltzeit angezeigt.

**11.** Die rote Umrandung zeigt das Zeitfenster.

**12.** Die grünen Werte zeigen die günstigsten Stunden, in denen der Ausgang aktiviert wird.

			0,	00 kM	,			_
		SM	ART	FOX	Tari	if	×	
<b>0,00</b>	Vorherige h		6.304	ct/k\	Wh			
100%	Aktuelle h		9.004	ct/k\	Vh		Ð	<b>D,00</b> kw Bezug
	Nächste h		9.402	ct/k\	Wh			
Boiler	Vo	lständ	ige Pre	eistabe	elle an:	<u>zeiger</u>	1	• R4 Relais
© 100%	Ablaufpl Schaltuhr: 1	an für	· Analo	ogaus	gang	10		
28,5 °C	00h 01h	02h	03h	04h	05h	06h	07h	
	08n 09n	10n	11h	12n	13h	14n	15h	(i) Kain Überschurg



# 4. Notizen




smartfox.at/downloads

#### Österreich / Europa

#### Hauptsitz:

DAfi GmbH | Niedernfritzerstraße 120 5531 Eben im Pongau | AUSTRIA

**Tel** +43 (0)720 302 555

- Mail support@smartfox.at
- Web www.smartfox.at

#### Deutschland

#### Niederlassung DE:

SMARTFOX GmbH | Wankelstraße 40 50996 Köln | GERMANY

Tel	+49 (0)2236 48095-00
Mail	technik@smartfox.de
Web	www.smartfox.de



SMARTFOX-Energiemanagementsystem

in SMARTFOX Energiemanagement

O Smartfox\_energiemanagement

SMARTFOX - Energiemanagement